

Двигатель А-01 А-41 Д-442 А-01МСИ А-01 МРСИ



Барнаул, Россия

А-01МСИ Трактор Т-4А и его модификации, автогрейдеры ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-180, экскаваторы ЭО-4121, ЭО-4124, МПТ-71А, МТП-72, валочно-пакетирующая машина ЛП-19А, пневмокотки ДУ-58, ДУ-62
 А-01МБСИ Насосные станции СНП-500/10А, снп (СНПЛ) —240/30, СНП-400/14
 А-01МКСИ Фронтальные погрузчики ТО-18, ТО-28 станции
 А-01МРСИ с фальшподдоном Трактор трелевочный ТТ-4М и машины на его базе
 А-01МРСИ без фальшподдона Трактор трелевочный ТТ-4М и машины на его базе погрузчики ТО-18Б, ТО-28А
 А-01МРСИ (без фальшподдона и стартера) Трактор трелевочный ТТ-4М и машины на его базе
 А-01МЕСИ, Дизельные электроагрегаты, 60кВт трактор ТТ-4М
 Д-467-10И Судовой
 Д-467-20И Судовой
 Д-461-11И Трактор Т-4.02
 Д-461-13И Трактор Т-4.04
 Д-461-33И Дизельные электроагрегаты, 100кВт
 Д-461-33И-3 Дизельные электростанции АД100-Т400-1-А1
 Д-461-51И Зерноуборочный комбайн Дон-1500Б
 А-41СИ Тракторы ДТ-75М, ДТ-75МВ, ДТ-75МЛ, буровая установка УРБ-3А3, монтажный кран МКП-25А
 А-41БСИ Насосные станции СНП-50/80, СНП (СНПЛ) —120/30 ДТ-75, бульдозеры ДЗ-42
 А-41ЕСИ Дизельные электроагрегаты, 30кВт
 А-41-31И Дизельные электроагрегаты, 30кВт
 А-41-33И Дизельные электроагрегаты, 60кВт
 А-447-10И Дизель с системой сбора протечек топлива
 Д-447-20И Дизель с системой сбора протечек топлива
 Д-440-21И Тракторы ДТ-75Т, Т-90П
 Д-440-33И Дизельный электроагрегат, 60кВт
 Д-442ЛИ Трактор ТЛТ-100 АО «ОТЗ»
 Д-442-13И Компрессорные станции ПР-8М2, ПР-12/07 ВТ-100
 Д-И Фронтальный погрузчик ЗТМ-216
 Д-442-25И Трактор ВТ-100Д
 Д-442-25БИ Автогрейдер ДЗ-122, ГС-14.02
 Д-442-25ПИ Трактор Т-95.4
 Д-442-47И Р Трактор ЛТЗ 155
 Д-442-51И Р Зерноуборочный комбайн «Енисей-1200»
 Д-442-51РИ Р Зерноуборочный комбайн СК-5М-1 «Нива»
 Д-442-55РИ Зерноуборочный комбайн «Нива-Эффект»
 Д-442ВСИ Трактор ВТ-150Д
 Д-442-57И-1 Зерноуборочный комбайн «Енисей-1200»
 Д-442-59И Зерноуборочный комбайн «Енисей-950»
 Д-3045КР Зерноуборочный комбайн «Енисей-960»

ЗАПЧАСТИ:

Блок цилиндров А-41 41-01С2-2А
 Болт отжимного рычага 01М-
 Вал кулачковый А-01
 Вал сцепления А-01 01М-2103
 Вал сцепления А-4
 Валик вилки 01М-2125
 Валик вилки ДТ-75 6Т2-2125
 Венец маховика А-41 А41-04с6
 Вентилятор охлаждения А-01/41 01-13с2
 Вилка выключения А-01 01М-2126
 Вилка выключения А-41 6ТД
 Воздухоочиститель А-01/А-41 (01М-12С3)
 Втулка шатуна А-01, 4
 Втулка шестерни А-01/4
 Гайка крепления колпака 01-0630
 Глушитель А-41/А-01 14-07с6
 Головка блока цилиндров А-41 (б/кл.) 43-06с2
 Диск ведущий крайний (2104) 01М-2104
 Диск ведущий средний (2105) 01М-
 Диск сцепления А-01 01М-21с6Б
 Диск сцепления А-41 с/п А52.21.000-70
 Картер маховика А-41 41-01с3
 Картер шестерен алюмин.
 А-4
 Кассета (фильтр воздушный) 01М-12с13-11
 Клапан впускной А-01/41/СМД-60 (большой) А-05.12.012
 Клапан выпускной А-01/41/СМД-60 (малый) А05.12.013
 Колесо зубч. z=22 (НШ-50) А-01, 4А
 Колесо зубч. z=40 в сб. с брон. втулк. А-41 41-05С12
 Колесо зубч. z=40 распредвала А-01, 41 6Т3-0502А
 Колесо зубч. z=45 в сб. с втулкой А-01, 41 6Т2-05с9
 Колесо зубч. z=20 (на коленвал) А-01, 4
 Коллектор выпускной А-01 задний 01М-07с2-10
 Коллектор выпускной А-01 передний 01-07с3-10
 Коллектор выпускной А-41 41-07с2-1
 Колпак головки цилиндров А-0
 Колпак головки цилиндров А-4
 Кольцо отжимное рычагов А-41 А52.22.008
 Кольцо отжимных рычагов А-01 01М-
 Корзина (муфта) сцепления А-01 01М-21с2
 Корзина (муфта) сцепления А-41 А52.22.000-10
 Корпус муфты выкл. выж. подшипника А-41 6Т2-2119
 Корпус муфты выключения А-01 01М-2119
 Кронштейн генератора 01МС-1406
 Крыльчатка водяного насоса А-01/41 01-13С4-2
 Крышка картера (поддон) А-01 02-08с2
 Крышка картера (поддон) А-41 41-08с2-11
 Крышка муфты сцепления (колокол) А-41 41-21с12
 Крышка муфты сцепления А-01 01М-2101
 Крышка муфты сцепления А-01 в сб. 01М-21С12
 Крышка передняя 01-0613
 Крышка сальника 4А
 Крышка средняя 0
 Маховик А-41 (нов. обр.)
 Маховик А-41 (ст. обр.)
 Моноциклон А-01/41 А53.01.000
 Муфта выключения А-41 6Т2-21с9
 Муфта выключения в сб. 01М-21с9
 Накладка сцепления А-41 СМД1-2111А
 Насос водяной А-01, А-41 03а-13с1-10
 Насос масляный А-01/41 (крупный зуб) 11та-09с2-10
 Опора двигателя передняя 4
 Палец в сб. 6Т2-01С4
 Палец в сб. А-01, 04 6Т2-01С4
 Патрубок водоотводящий (А-41)
 Патрубок радиатора А-41 средний А-41 L-80 М
 Патрубок Т-
 Пластина привода ТВД А-01 с/п А52.21.000-70

Привод гидронасоса НШ-10 01М-26с
 Привод гидронасоса НШ-32 6Т2-26С2-1
 Привод ТНВД А-01 (крестовина с пластинами в сб.)
 Привод топливного насоса А-01/03А-02с4В
 Пружина корзины внутренняя А-01 6Т2-2127
 Пружина отжимного рычага А-01 01М-2150
 Пружина отжимного рычага А-41 6Т2-2150
 Распредвал А-01 01М-0501
 Распредвал А-41 41-05с7
 Рычаг отжимной 0
 Рычаг отжимной А-41 52.22.501
 Сапун в сборе 41-06с11
 Топливопровод ТНВД 01-15с15Б
 Топливопровод ТНВД 01-15с16Б
 Топливопровод ТНВД 01-15с17Б
 Топливопровод ТНВД 01-15с18Б
 Топливопровод ТНВД 01-15с19Б
 Топливопровод ТНВД 01-15с20Б
 Топливопровод ТНВД 41-15с15
 Топливопровод ТНВД 41-15с16
 Топливопровод ТНВД 41-15с17
 Топливопровод ТНВД 41-15с18
 Топливопровод ВД А-01/41 (прямая) 41-15с21Б
 Топливопровод от ТНВД к помпе 03-15С25А
 Топливопровод от ТНВД к помпе 41-15С25-2
 Топливопровод слива с форсунки А-41 41-15с13
 Труба водяная передняя ГБЦ А-01 в сб. 01-06с14
 Управление механизмом декомп. 41-06с21-2
 Фильтр грубой очистки топлива в сб. А-41 41-60с1
 Фильтр масляный 461-10с2
 Фильтр тонкой очистки топлива в сб. А-41 41-70с1
 Центрифуга КМФ А-01/41
 Шатун в сборе А-01/А-41 6Т3-03С2А
 Шестерня коленвала А-4
 Шестерня прив. масл. нас. А-01 (крупн. зуб) 01-0415
 Шестерня промежуточная А-01, 41 6Т2-0503А ст. обр.
 Шкив водяного насоса А-4А-2А
 Шкив коленвала А-4
 Шпилька крепления головки А-01, 4А
 Штанга толкателя А-41 6Т2-05С8
 Элемент фильтрующий
 Вал коленчатый А-41 б/вкл.
 Вкладыши коренные А-01 Н1
 Вкладыши коренные А-01 Н2
 Вкладыши коренные А-01 Р1
 Вкладыши коренные А-01 Р2
 Вкладыши коренные А-01 Р3
 Вкладыши коренные А-01 Р4
 Вкладыши коренные А-41 Н1
 Вкладыши коренные А-41 Н2
 Вкладыши коренные А-41 Р1
 Вкладыши коренные А-41 Р2
 Вкладыши коренные А-41 Р3
 Вкладыши коренные А-41 Р4
 Вкладыши коренные Д-440 Н1
 Вкладыши коренные Д-440 Н2
 Вкладыши коренные Д-440 Р1
 Вкладыши коренные Д-440 Р2
 Вкладыши коренные Д-440 Р3
 Вкладыши коренные Д-440 Р4
 Вкладыши коренные Д-461 Н1
 Вкладыши коренные Д-461 Р1
 Вкладыши шатунные А-01 Н1
 Вкладыши шатунные А-01 Н2
 Вкладыши шатунные А-01 Р1
 Вкладыши шатунные А-01 Р2
 Вкладыши шатунные А-01 Р3
 Вкладыши шатунные А-01 Р4
 Вкладыши шатунные А-01 Р5

Вкладыши шатунные А-41 Р1
Вкладыши шатунные А-41 Р2
Вкладыши шатунные А-41 Р3
Вкладыши шатунные А-41 Р4
Вкладыши коренные Д-461 Р2
Палец поршневой А-01/А-41
Палец поршневой А-01/А-41
Поршневая группа А-01/А-41 (г+п+ук) (Кострома)
Поршневая группа А-01/А-41 (г+п+ук+пп+пк) (Киев)
Кольца поршневые А-01/41 (Ставр.) 01М-03с5-01
Кольца поршневые А-01/41 К-ма (Ставр.) 01М-03с5-30
Клапан нагнетательный А-01/41 41-16с16
Насос подкачивающий А-41/01 16с30
Клапан перепускной А-01/41 41-16с13
Насос подкачивающий СМД-60 (Алтай) 21.
Пара плунжерная А-41/01, СМД-2С15 (Алтай)
Распылитель А-01/41 (Алтай) 6А1-20с2д
Распылитель СМД-14/20 (Алтай) 6А1-20с2-70
Распылитель СМД-22 (Алтай) турб.
Распылитель СМД-60 (Алтай) 6А-20с2-80
ТНВД А-01 03-16С2 (Алтай)
ТНВД А-41 4УТНИ-
Форсунка А-01/41 6А1-20С1Б

Цена: **210 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Новобранов Александр

+79059815807